

ALLUMER CORRECTEMENT MA MONTRE CONNECTEE



Sur la dernière série de notre montre connectée TC066 la batterie peut être montée incorrectement. Pour régler ce problème veuillez suivre cette procédure :

Premièrement : Retournez la montre puis retirez le cache ainsi que la batterie :



Secondement : Il faut que vous retirez l'autocollant de la batterie (celui avec la poubelle barrée) :



Troisièmement : Il ne vous reste plus qu'à décaler légèrement cet autocollant vers le bas afin de libérer au maximum les dents dorées de la batterie pour que la connectique entre la montre et la batterie soit au maximum :



Il ne vous reste plus qu'à remettre la batterie en place et la montre pourra s'allumer sans aucuns problèmes.

KLIPAD