



CONNEXION DU CLAVIER A LA TABLETTE EN BLUETOOTH

Rechargez 3H le clavier en branchant le chargeur secteur avec le cable USB.

- Appuyez sur le Bouton OFF/ON 2 secondes.
- La troisième DIODE led sur la droite s'éclaire.
- Appuyez sur CONNECT 2 SECONDES



- SUR LA TABLETTE APPUYEZ SUR LA TOUCHE PARAMETRES`
- METTRE LA TOUCHE BLUETOOTH SUR OUI
- APPUYEZ SUR RECHERCHE APPAREILS (EN HAUT A DROITE)
- APPUYEZ SUR BLUETOOTH KEYBOARD LORSQUE CELA VA S'AFFICHER SUR L'ECRAN



IMPORTANT

SI LES TOUCHES DU CLAVIER NE CORRESPONDENT PAS (Par exemple A=Q)

Pour basculer le clavier en Mode Français AZERTY

Plusieurs solutions

**1) Eteindre le clavier BT et rallumer et refaire la connection avec la tablette
Ou**

2) Appuyer sur CTRL "+" BARRE ESPACE »

OU

3) Dans le Menu Parametres, « Clavier Physique », Mode de saisie, COCHER UNIQUEMENT LE FRANÇAIS

ou

4) Dans le menu PARAMETRES, faire la mise a jour de du système OS android

N'oubliez pas une fois l'utilisation terminée d'éteindre le clavier.

Importé par :

KLIVER France

20, rue Paul Henri Spaak

77400 Saint Thibault des Vignes

France

INFORMATION RECYCLAGE



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.

La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !